

**BilligAlu.dk**  
DÆK & FÆLGE TIL ONLINEPRISER

# Så nemt skifter du dine komplettehjul

Se også vores monteringsfilm på [www.BilligAlu.dk](http://www.BilligAlu.dk)

## Kom godt igang med dit hjulskift. Tag ét step ad gangen.



### Step 1

Stil bilen på en jævn overflade og træk håndbremsen. Løsn herefter bolte/møtrikker på det hjul du vil skifte, inden du hæver bilen. Dette gør det lettere at afmontere hjulet, når bilen er hejst op.



### Step 2

Se efter afmærkninger for hvor du skal placere donkraften. Hvis intet er afmærket, kan du typisk benytte dig af kanten på bilens panel. Læs i bilens instruktionsbog hvis du er i tvivl.



### Step 3

Hejs bilen op så hjulet er ca. 5 centimeter over jorden. Fjern bolte/møtrikker og afmonter det gamle hjul. Herefter rengøres navet med den medsendte smergellæred. Tør efter med en klud.



### Step 4

Se efter pile og "Rotation", der angiver hvilken retning, dækket skal køre. Nogle dæk er retningsbestemte. Mange dæk er dog assymetriske og har blot anført "Outside". Disse kan ikke monteres forkert.



### Step 5

Nogle fælge leveres med centreringsringe, som sikrer at hjulene sidder perfekt på bilen og eliminerer rystelser. Klik centreringsringene i fælgene inden de monteres på bilen. Andre fælge er boret direkte til bilmodellen og behøver ikke centreringsringe.



### Step 6

Sæt hjulet op på navet og spænd det, på kryds, ind mod anlægsfladen med fingerkraft. Hold fast i hjulet mens den første bolt/møtrik spændes, så hjulet ikke falder ned.



### Step 7

Kontroller hjulet for frigang. Kør hånden omkring hjulets inderside for at sikre at fjederben, støddæmper og bremses ikke støder på hjulet. Sænk herefter bilen igen.



### Step 8

Indstil momentnøglen som forskrevet i bilens intruktionsbog. Spænd hjulet på kryds for at undgå skævvridning. Når der fremkommer markante kliklyde, er bolt/møtrikken spændt med korrekt moment. Isæt til sidst centerkapslerne på hjulet.

## Husk at efterspænde bolte/møtrikker efter ca. 200 km

### Din bestilling indeholder:

Løse alufælge eller alufælge med dæk, monteret og afbalanceret.

16, 20 eller 24 bolte/møtrikker afhængig af bilmodel.

4 stk. centerkapsler.

Opbevaringspose til dine bolte.

4 stk. centerringe. Visse bilmodeller behøver ikke centeringe, da fælgen er boret specifikt til bilmodellen.

Smegellæred til rengøring af bilens nav.



### Du skal bruge flg. værktøj:

En krydsnøgle eller hjulnøgle.

En donkraft til hævnning af bilen.

Momentnøgle til efterspænding af bolte eller møtrikker.

Evt. handsker.

Hvis du på nogen måde er i tvivl om monteringen af dine hjul på bilen, anbefaler vi, at du løser opgaven i samarbejde med dit foretrukne værksted.

Har du øvrige spørgsmål, sidder vi altid klar på telefonen til at assistere dig.

